

6. 電源接腳說明

INPUT :

DC +24V

GND

OUTPUT :

DC OUT +12V ┌ 第一組
GND └

+12V ┌ 第二組
+7.6V └
GND └

7. 通訊接腳說明

BA (Bill Acceptor)

TXD – 信號輸出

RXD – 信號輸入

RST – RESET(使用機型 TBV、UBA)

GND – 信號接地

BD (Bill Dispenser)

TXD – 信號輸出

RXD – 信號輸入

GND – 信號接地

COIN (Coin Dispenser)

TXD – 信號輸出

RXD – 信號輸入

C.C(ccTalk) – 信號輸出/信號輸入

GND – 信號接地

HOST (Ex : PC Side)

TXD – 信號輸出

RXD – 信號輸入

GND – 信號接地

PRT (Printer)

TXD – 信號輸出

RXD – 信號輸入

DSR – 信號輸入
GND – 信號接地

COM1 (Baud rate : 9600bps)

TXD – 信號輸出
RXD – 信號輸入
DSR – 信號輸入
GND – 信號接地